パソコンとUSBで接続する

付属のPC接続用microUSBケーブル（SHDDL1）を利用してパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のSDカード内のデータをパソコンで利用したりすることができます（データ転送中は、電波OFFモードとなることがあります）。

本機のSDカード内のデータをパソコンとやりとりする（カードリーダーモード）

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



2

USBストレージをONにする → OK

パソコンに本機のSDカードがマウントされ、ファイルをやりとりできるようになります。

・マウント中は、電波OFFモードとなります。
・マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあと、 USBストレージをOFFにする をタップします。
・マウント中に、SDカードが必要なアプリケーションを操作すると、SDカードを利用できない旨のメッセージが表示されることがあります。このときは、マウントを解除してから再度操作してください。

パソコンから本機のSDカードに音楽を転送する

パソコンに、「BeatJam」が必要です。

・BeatJamは、SH DASH (http://k-tai.sharp.co.jp/download/tools/beatjam/index.html)からダウンロードできます（インストールには同梱のシリアルナンバーが必要です）。

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



2

USBストレージをONにする → OK

パソコンに本機のSDカードがマウントされます。

・マウント中は、電波OFFモードとなります。

3

パソコンのBeatJamを起動 → 本機のSDカードに音楽を転送

音楽が転送されます。

・マウントを解除するときは、パソコン側でマウントを解除したあと、 USBストレージをOFFにする をタップします。

パソコンから音楽／画像を転送する（MTPモード）

パソコンに、「Windows Media Player 11／12」が必要です。

・著作権保護されているデータなど、本機で再生できないことがあります。

1

本機とパソコンを付属のPC接続用microUSBケーブルで接続



2

ステータスバーをタップ

通知パネルが表示されます。

3

USB接続モードを切り替える

4

MTPモード → はい

5

パソコンのWindows Media Player 11／12を起動 → 同期リストを作成後、同期を実行

ファイルが転送されます。

ブルーレイディスクレコーダーと連携する

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を、本機に取り付けたSDカードに転送して再生できます。

・本機とブルーレイディスクレコーダーは、カードリーダーモードで接続してください。
・動画の転送方法など、詳しくはブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書を参照してください。
・本機での再生は、コンテンツマネージャーの「TV／SD-Video」で行います。
・対応機種については、シャープDVD／BDサポートステーション (http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/doc/info_cellular.html)を参照してください。